

## Οδηγίες Χρήσης Digital Timer Garden HighPro

### 1. Πρώτη φόρτιση

Ο χρονοδιακόπτης διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Είναι φυσιολογικό ο χρονοδιακόπτης να έχει σβηστή οθόνη όταν δεν έχει φορτιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για να φορτίσετε απλώς συνδέστε με μια πρίζα. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 15 λεπτά. Αν η οθόνη δεν ανάβει ή δείχνει περιέργους χαρακτήρες πατήστε το πλήκτρο RESET".

### 2. Ρυθμίστε το ρολόι (τωρινή ώρα)

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CLOCK πατήστε WEEK για να επιλέξετε τη σημερινή μέρα.

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CLOCK πατήστε HOUR για να επιλέξετε την τωρινή ώρα.

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CLOCK πατήστε MIN για να επιλέξετε το τωρινό λεπτό.

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CLOCK πατήστε TIMER για να επιλέξετε 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας. (παράδειγμα μια το μεσημέρι: 12ωρη μορφή = 01.00 pm / 24ωρη μορφή = 13.00)

### 3. Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη

Ρυθμίζετε πρώτα το 1ο σετ - 1on, 1off, 2on, 2off, ....., 10on, 10off.

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο TIMER πατήστε WEEK για να επιλέξετε την ημέρα.

Μπορείτε να επιλέξετε μία μέρα (π.χ. ΜΟ Δευτέρα) ή πολλαπλές (π.χ.

ΜΟ,ΤU,WE,TH,FR,SA,SU για όλη την εβδομάδα)

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο TIMER πατήστε HOUR για να επιλέξετε την ώρα.

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο TIMER πατήστε MIN για να επιλέξετε το λεπτό.

Πατήστε το πλήκτρο RES/RCL για να ακυρώσετε το επιλεγμένο timer. Η οθόνη θα δείχνει -- - : - --", το timer έχει ακυρωθεί.

Πατήστε ξανά το πλήκτρο RES/RCL για να επανενεργοποιήσετε το επιλεγμένο timer.

Όταν έχετε ρυθμίσει τα timer πιάστε CLOCK για να βγείτε από το μενού τους.

### 4. Τυχαία λειτουργία

Πιέστε το πλήκτρο RANDOM για να ενεργοποιήσετε την τυχαία λειτουργία, πιέστε ξανά για να την ακυρώσετε.

Το σύστημα λειτουργεί στη λειτουργία random μόνο όταν είναι στο AUTO.

Η λειτουργία random ξεκινάει αυτόματα το timer 2 με 32 λεπτά μετά τη ρύθμιση.

Για παράδειγμα: Αν το timer 1on έχει ρυθμιστεί στις 19.30 με τη λειτουργία random, θα ξεκινήσει τυχαία κάποια στιγμή μεταξύ 19.33 και 20.03.

Αν το timer 1off έχει ρυθμιστεί στις 23.00 με τη λειτουργία random, θα ξεκινήσει τυχαία κάποια στιγμή μεταξύ 23.02 και 23.32.

Για να αποφύγετε την επικάλυψη, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει ένα διάστημα τουλάχιστον 31 λεπτών μεταξύ των διαφορετικών set timer.

## 5. Χειροκίνητος έλεγχος

Με το πλήκτρο ON/AUTO/OFF επιλέγετε

ON: η συσκευή είναι πάντα σε λειτουργία και το φως αναμμένο

AUTO: η συσκευή ανάβει όπως έχετε ρυθμίσει το χρονοδιακόπτη

OFF: η συσκευή είναι πάντα σβηστή και το φως σβηστό

CLOCK ρολόι

WEEK εβδομάδα

HOURL ώρα

MINUTE λεπτό

TIMER χρονοδιακόπτης

RES/RCL εκκαθάριση ρυθμίσεων

DST επιλογή για καλοκαιρινή ώρα

AUTO αυτόματη επιλογή

MO Δευτέρα

TU Τρίτη

WE Τετάρτη

TH Πέμπτη

FR Παρασκευή

SA Σάββατο

SU Κυριακή